

Skötselinstruktioner

Skåpstommar, dörrar, kapprumsinredning samt övriga komponenter av pulverlackerad stålplåt.

I första hand rekommenderas torra städmetoder som:

- Torkning med torr trasa
- Torr mopning
- Dammsugning

Vid speciella behov kan torkning utföras med fuktig trasa. Mot svårare fläckar används:

- Såpa
- Tvål
- Syntetiskt tvättmedel

Vid rengöring med fuktiga städmetoder rekommenderas eftertorkning med torr trasa, så att all fukt och eventuellt rengöringsmedel försvinner.

Skötsel av laminatdörrar och övriga laminatytor.

Lätt nedsmutsning:

- Blöt en ren trasa i vatten innehållande allrengöringsmedel, såpa eller diskmedel, krama ur och torka av ytan.
- Eftertorka med ren och torr trasa.

Stark nedsmutsning:

- Torka av löst sittande smuts.
- Tag allrengöringsmedel på en fuktig trasa och torka så att smuts löses upp. Torka i längdriktningen på längdriktade ytstrukturer.
- Blöt en ren trasa i rent vatten, gärna med tillsats av sprit eller fönsterputsmedel och eftertorka.
- Torka torrt med en ren trasa.

Sittskivor, hyllplan, gavelskivor, krönlister och bänkskivor mm.

Använd i första hand torra städmetoder, dvs undvik vatten och rengöringsmedel, för följande material:

- Melamin
- Faner, klarlackad faner.
- Plywood
- Stavlimmad furu, bok och björk.

Rengöringen bör ske ca. en gång per månad eller vid behov.

Under normala förhållanden kräver skåpen inget speciellt underhåll utöver rengöringen.

- Cylinderlåsen behöver normalt inte smörjas.
- Eventuella mindre lackskador kan lagas med bättringsfärg.
- Dörrar, lås och hyllor är lätt utbytbara.

Detaljer och tillbehör till skåpen finns att beställa hos:

Dalform AB
Kungsvägen 22
783 35 Säter

Tel. +46 (0)225-566 00
E-post. info@dalform.se
www.dalform.se

Om ni har ytterligare frågor kring produkterna är ni välkomna att kontakta oss.